

【ショーケース組立説明書】 レゴポップアップ

付属一覧



● 下パネル×1

● 上パネル×1

● 横パネル×2


● 棚×1

※LED有タイプのみ
コンセントプラグ
ケーブル付属

組立手順

1 パネルの取付(1)

下パネルと横パネルを固定します。
図のようにパネル同士両端のジョイントを差し込みスライドさせて固定します。




2 パネルの取付(2)

手順1と同様に上パネルを固定します。


⚠ ご注意

パネルにズレが無いようきっちりスライドさせて固定してください。



3 棚の取付


横パネルの突起に棚を乗せます。



4 本体への取付

図のように下パネル裏面のジョイントが本体フレームのクロス部分に乗るように調節してください。

※LED有の場合、LEDの端子にコンセントプラグを接続します。



⚠️ ご注意

タイトなつくりになっておりますので、無理やり押し込まないよう慎重に取り付けてください。無理に取り付けられますとフレーム破損の可能性があります。

5 完成

メディアを取り付けて完成です。

